

## 4 COBERTURA DEL SISTEMA DE VEHÍCULO



Lectura y apagado  
códigos del motor

Lectura y apagado  
códigos de ABS

Lectura y apagado  
códigos de Air Bag

Lectura y apagado  
códigos de transmisión



- Auto VIN para la configuración rápida del DTC
- Lee y borra DTCs para ABS
- Lee y borra DTC para AIRBAG
- Lee y borra DTC para MOTOR
- Lee y borra DTC de la transmisión  
\* Fabricante específico e global ou OBDII
- Recupera información del vehículo (VIN, CIN, CVN)
- Lectura de Emisiones de gases I / M
- Graba y reproduce datos en tiempo real
- Muestra y congela datos en tiempo real.
- Soporte todos los 10 modos de prueba más recientes 1979 OBDII
- Diagnóstico avanzado del modo 6
- Prueba del Monitor de O2 / Prueba del Monitor de Bordo
- Prueba de componente / Prueba del sensor de oxígeno

# AL629



### BÚSQEDA POR CÓDIGO

DTC Lookup	
P0001	
+	Left
+	Right
+	Change Digit
OK	Confirm
ESC	Exit

### AUTO VIN

AUTO VIN	
P0021	1/1 \$07E8 Generic
A Camshaft Position Timing	
Over - Advanced or System	
Performance Bank 2	

### PRUEBA DE MONITOR A BORDO

On-Board Mon. Test	
Enhanced Evaporative Emissio...	1/4
O2 Sensor Heater System Time...	
Exhaust Gas Recirculation Sys...	
Catalyst Efficiency Monitor	

SOFTWARE gratuito

Lector de Códigos de 4 Sistemas AutoVIN 2006+ \*Códigos de Fabricantes

Lectura y apagado Códigos Motor y Transmisión Lectura y prueba de emisión de gases

Lee y borra códigos de ABS y Air Bag Incluye cable OBDII



320x240  
LED Color Display



4 System  
Code Reader



OBDII Cable